

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt ist für das manuelle Rasenmähen bestimmt:

- Nur zum Mähen von trockenem Gras verwenden. Mähen Sie kein nasses Gras.
- Verwenden Sie den Rasenmäher zu keinem anderen Zweck.

⚠️ WARNUNG: Vor der Benutzung der Maschine sollten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Das gilt auch für die Hinweise „GEFAHR“, „WARNUNG“ und „VORSICHT“. Die Nichtbeachtung der aufgeführten Hinweise kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

WARNSYMBOL



Sicherheitshinweis



Vorsicht vor weggeschleuderten Gegenständen – Umstehende fernhalten.



Hände und Füße fernhalten.



Garantierter Schallleistungspegel.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Vorschriften in GB.

IPX4

Schutz vor Spritzwasser

mm

Millimeter



Gleichstrom

kg

Kilogramm



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes gelesen und verstanden haben.



Akku vor der Wartung abnehmen.



Hände und Füße von den Messern fernhalten.



Nicht in die Betriebsleuchte blicken.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen CE-Richtlinien.



Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie die Maschine zu einem Wertstoffhof bzw. zu einer amtlichen Sammelstelle.

V

Volt

cm

Zentimeter

TECHNISCHE DATEN

DE

Modellnummer	LM1710E	LM1710E-SP
Eigenantrieb	Nein	Ja
Spannung	56 V	56 V
Empfohlene Betriebstemperatur:	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C
Empfohlene Lagertemperatur:	-20 - 70 °C	-20 - 70 °C
Optimale Ladetemperatur	5°C bis 40°C	5°C bis 40°C
Messergeschwindigkeitsmodus	2	
	1	
	ECO	
Schnitthöhe	20-80 mm	20-80 mm
Schnitthöhenpositionen	7	7
Mähdeckgröße	46 cm	46 cm
Schnittbreite	42 cm	42 cm
Volumen des Grasfangsacks	55 l	55 l
Rasenmäher-Gewicht (mit Grasfangsack und Akku BA6720T)	25,4 kg	27,7 kg
Messermodell	AB1701	AB1701
Messerbremse	JA	JA
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}	90 dB(A) K=0,7 dB(A)	90 dB(A) K=0,7 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L_{PA}	77 dB(A) K=3 dB(A)	77 dB(A) K=3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} (gemäß Messung nach 2000/14/CE)	91 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationswert $a_{h\cdot}$	Linker Griffbügel	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s ²
	Rechter Griffbügel	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s ²

Modellnummer	LM1910E	LM1910E-SP
Eigenantrieb	Nein	Ja
Spannung	56 V	56 V
Empfohlene Betriebstemperatur:	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C
Empfohlene Lagertemperatur:	-20 - 70 °C	-20 - 70 °C
Optimale Ladetemperatur	5°C bis 40°C	5°C bis 40°C
Messergeschwindigkeitsmodus	2	
	1	
	ECO	
Schnitthöhe	20-80 mm	20-80 mm
Schnitthöhenpositionen	7	7
Mähdeckgröße	51 cm	51 cm
Schnittbreite	47 cm	47 cm
Volumen des Grasfangsacks	55 l	55 l
Rasenmäher-Gewicht (mit Grasfangsack und Akku BA6720T)	26,3 kg	28,7 kg
Messermodell	AB1901	AB1901
Messerbremse	JA	JA
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}	93 dB(A) K=0,7 dB(A)	93 dB(A) K=0,7 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L_{PA}	80 dB(A) K=3 dB(A)	80 dB(A) K=3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} (gemäß Messung nach 2000/14/CE)	94 dB(A)	94 dB(A)
Vibrationswert $a_{h\cdot}$	Linker Griffbügel	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s ²
	Rechter Griffbügel	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s ²

- Der angegebene Vibrationsgesamt看 wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsgesamt看 kann auch zur vorläufigen Risikobewertung herangezogen werden.

⚠️ WARNUNG:

- dass, die Schwingungsemissionen des Geräts vom angegebenen Wert je nach Anwendung der Maschine für die jeweiligen Arbeiten abweichen können; und
- Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson, die auf einer Einschätzung der Gefährdung unter den tatsächlichen Nutzungsbedingungen beruhen, zu treffen sind. (Zu berücksichtigen sind dabei alle Bestandteile eines Betriebszyklus, wie etwa die Zeiten, zu denen das Gerät ausgeschaltet ist, zu denen es im Leerlauf einschaltet ist sowie Einschaltzeiten.)

LIEFERUMFANG (ABB. A1 & A2)

BESCHREIBUNG

AUFBAU (Abb. A1 & A2)

1. Griff
2. Seitenholm
3. Holm-Feststellklemme
4. Hintere Auswurfklappe
5. Hebegriff
6. Deckel des Akkufachs
7. LED-Scheinwerfer
8. Vorderrad
9. Mähdeck
10. Schnitthöhen-Einstellknopf
11. Hinterrad
12. Schnell-Einstellhebel
13. Grasfangsack
14. Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb (nur LM1710E-SP/LM1910E-SP)
15. Geschwindigkeitsregler für den Eigenantrieb (nur LM1710E-SP/LM1910E-SP)
16. Auslöser für die Messerrotation
17. Messergeschwindigkeits-Wählschalter
18. Hauptschalter
19. LED-Scheinwerfer-Taste
20. Mähstatusanzeige
21. Rasenmäherstatus-Symbol
22. Messergeschwindigkeitsanzeige
23. Messer-Symbol

BETRIEB

MONTIEREN DES GRASFANGSACKS

- 1) Die beiden Seitenklemmen und die Bodenklemme am Rahmen befestigen (Abb. B).

B-1	Bodenklemme	B-3	Seitenklemmen
B-2	Rahmen		

- 2) Die Rippen mit den Montageschlitzten an der Sackabdeckung in Übereinstimmung bringen und die Rippe nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet (Abb. C).

C-1	Rippen	C-3	Sackabdeckung
C-2	Aufnahme		

HINWEIS: Bei normalem Gebrauch nutzt sich das Material des Sacks allmählich ab. Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, untersuchen Sie den Grasfangsack regelmäßig und wechseln Sie den Sack aus, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß entdecken. Verwenden Sie nur für diesen Rasenmäher hergestellte Grasfangsäcke.

EINSTELLEN DES KLAPPBAREN HOLMS

⚠️ WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Rasenmäher zu starten, wenn der Holm noch nicht in einer der drei voreingestellten Betriebsposition arretiert ist (OBERE BETRIEBSPOSITION, MITTLERE BETRIEBSPOSITION oder UNTERE BETRIEBSPOSITION).

Ihr Rasenmäher wird mit dem Holm in kompakter ARRETIERTER LAGERPOSITION ausgeliefert (Abb. D).

- 1) Halten Sie den Schnell-Einstellhebel gedrückt, um den Holm aus der ARRETIERTEN LAGERPOSITION zu lösen.
- 2) Ziehen Sie den Holm langsam aus seiner zusammengeklappten Position nach oben und lassen Sie dann den Hebel los. Drehen Sie den Holm vorsichtig nach oben, bis Sie hören und spüren, wie der Arretierstift in einer der folgenden Positionen einrastet (siehe Abb. E).

E-1	Arretierte Lagerposition	E-4	Mittlere Betriebsposition
E-2	Grasfangsack-Befestigungs-/Entnahmeposition	E-5	Untere Betriebsposition
E-3	Obere Betriebsposition	E-6	Schnitthöhen-Einstellknopf

BEFESTIGEN DES GRASFANGSACKS

⚠️ WARNUNG: Nehmen Sie auf keinen Fall Einstellungen am Rasenmäher vor, ohne zuvor den Motor abzustellen, den Akku zu entnehmen und zu warten, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist.

Anbringen/Abnehmen des Grasfangsacks (Abb. F1 & F2)

Schieben Sie das feste Ende des Grasfangsacks in den Rasenmäher und hängen Sie den Grasfangsack an den Rasenmäher.

HINWEIS: Entfernen Sie den Mulcheinsatz (separat erhältlich) oder den Seitenauswurf vom Rasenmäher, bevor Sie den Grasfangsack am Rasenmäher befestigen.

Anbringen/Abnehmen des Mulcheinsatzes (separat erhältlich) (Abb. G)

Heben Sie die Heckauswurfklappe hoch und setzen Sie den Mulcheinsatz in den Rasenmäher ein. Ziehen Sie ihn zum Entnehmen einfach heraus. Lassen Sie die hintere Auswurfklappe zum Schluss wieder los.

Zum Anbringen/Abnehmen des Seitenauswurfs (separat erhältlich) (Abb. H)

Setzen Sie den Seitenauswurfschacht wie in Abb. H gezeigt in den Rasenmäher ein.

HINWEIS: Entnehmen Sie den Mulcheinsatz (separat erhältlich), bevor Sie den Seitenauswurf am Rasenmäher befestigen.

EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE (Abb. E)

⚠️ WARNUNG: Halten Sie Ihre Füße vom Mähwerk fern, wenn Sie die Schnitthöhe einstellen. Der Rasenmäher kann auf sieben Schnitthöhen zwischen 20 und 80 mm eingestellt werden. Wählen Sie die Schnitthöhe, die der Art und dem Zustand des Rasens entspricht.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät transportieren, achten Sie darauf, dass die Schnitthöhe auf Position 3 oder größer eingestellt ist. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Messer kommen.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS (Abb. K)

NUR DIE IN ABB. A3 AUFGEFÜHRTE AKKUS UND LADEGERÄTE VERWENDEN.

LADEN SIE DEN AKKU VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF.

⚠️ WARNUNG: Falls Teile defekt sind oder fehlen, darf der Rasenmäher erst dann wieder in Betrieb ersetzt werden, wenn die defekten repariert bzw. die fehlenden Teile am Gerät montiert sind. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

■ Anbringen

Schieben Sie den Akku bis zum hörbaren Einrasten in das Akkufach.

■ Abnehmen

Die Entriegelungstaste am Akkufach drücken.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Riegel am Rasenmäher einrastet und der Akku fest am Rasenmäher angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

AUSWAHL DES MESSERGESCHWINDIGKEITSMODUS (Abb. L)

■ **Modus 2** ist der Modus mit hoher Messergeschwindigkeit für eine höhere Hubleistung zur Verbesserung der Saugkraft und der Schneidleistung.

■ **Modus 1** ist das beste Verhältnis zwischen Leistung und Laufzeit.

■ **Im ECO-Modus** ist der Geräuschpegel am niedrigsten und die Akkulaufzeit am längsten.

Wählen Sie zwischen den **Modus 2, 1** oder **ECO**, indem Sie mehrmals den Messergeschwindigkeits-Wählschalter drücken.

HINWEIS: Der Standardmodus der Messergeschwindigkeit ist **Modus 1**.

L-1	Messergeschwindigkeitsanzeige	L-2	Messergeschwindigkeits-Wählschalter
-----	-------------------------------	-----	-------------------------------------

STARTEN/ANHALTEN DES RASENMÄHERS

⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie den Rasenmäher nicht im Regen.

⚠️ WARNUNG: Beim Betrieb des Rasenmähers besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in die eigenen Augen oder in die Augen Dritter geschleudert werden. Die Augen können dadurch ernsthaft verletzt werden. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie den Rasenmäher bedienen, einstellen oder reparieren.

HINWEIS: Das Messer dreht sich nach dem Ausschalten des Rasenmähers noch einige Sekunden weiter. Warten Sie, bis der Motor/das Messer stillsteht, bevor Sie den Rasenmäher erneut starten. Schalten Sie den

Rasenmäher nicht schnell hintereinander aus und ein.

DE

⚠️ WARNUNG: Wenn der Rasenmäher beim Überqueren von anderen Flächen als Rasen schräg gestellt werden muss oder wenn der Rasenmäher vom und zum Mähbereich transportiert werden muss, stellen Sie den Mähantrieb ab.

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie den Rasenmäher nicht schräg, wenn Sie den Motor einschalten; es sei denn, das Gerät muss zum Starten angeschragt werden. In diesem Fall kippen Sie es nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.

Führen Sie vor der Benutzung immer eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Messer und Messerschraube nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Tauschen Sie ein Messer oder eine Schraube, die abgenutzt oder beschädigt ist, immer komplett im Satz aus, um die Auswuchtung beizubehalten.

Prüfen Sie, ob das Messer blockiert ist.

- Um Blockaden zu vermeiden, halten Sie das Mähmesser und das Mähdeck sauber. Entfernen Sie vor und nach jeder Benutzung Grasschnitt, Blätter, Schmutz und andere angesammelte Abfälle.
- Wenn eine Blockade auftritt, halten Sie den Rasenmäher an und entfernen Sie den Akku. Entfernen Sie dann alle Gras- und Laubansammlungen auf oder um die Antriebswelle und den Motorlüfter. Wischen Sie den Rasenmäher mit einem feuchten Tuch ab.

HINWEIS: Der Motor kann erst gestartet werden, wenn:

- der Lenkholm in einer der drei Betriebspositionen eingerastet ist, siehe **EINSTELLEN DES KLAPPBAREN HOLMS**;
- die Seitenholme vollständig ausgezogen sind (Abb. I);
- die beiden grünen Holm-Feststeller fest geschlossen sind (Abb. J).

VORSICHT: Versuchen Sie nicht, die Funktion des Hauptschalters und des Bügelschalters zu umgehen.

Zum Starten des Rasenmähers (Abb. M & N)

1. Befestigen Sie den Akku am Rasenmäher und schließen Sie den Deckel des Akkufachs.
2. Drücken Sie den Hauptschalter, um das Bedienfeld zu aktivieren. Die Mähstatusanzeige - die Messergeschwindigkeitsanzeige für **Modus 1** leuchten daraufhin auf.

3. Drücken Sie den Messergeschwindigkeits-Wählschalter, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen.
4. Halten Sie den Hauptschalter gedrückt.
5. Ziehen Sie bei gedrücktem Hauptschalter den Auslöser für die Messerrotation an den Griffbügel und lassen Sie den Hauptschalter los.

Zum Anhalten des Rasenmähers (Abb. O)

1. Lassen Sie den Auslöser für die Messerrotation los.
2. Die elektrische Bremse des automatischen Bremsmechanismus stoppt die Drehbewegung des Messers innerhalb von drei Sekunden, nachdem der Auslöser für die Messerrotation losgelassen wurde.

EIGENANTRIEB MIT VARIABLEN GESCHWINDIGKEIT (nur Modell LM1710E-SP/LM1910E-SP) (Abb. P)

Der Rasenmäher LM1710E-SP/LM1910E-SP ist mit Eigenantrieb und variabler Geschwindigkeit ausgestattet. Dieses Eigenantriebssystem ist unabhängig von der Messerrotation.

HINWEIS: Das Eigenantriebssystem kann nur gestartet werden, wenn der Griffbügel in einer der drei Betriebspositionen verriegelt ist.

Um das Eigenantriebssystem ohne Messerrotation zu betreiben

1. Drücken Sie den Hauptschalter, um das Bedienfeld zu aktivieren.
2. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler für den Eigenantrieb leicht nach vorne, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie dann den Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb an den Griffbügel, um die Eigenantriebsfunktion zu starten.
3. **Zum Abstellen des Eigenantriebs** lassen Sie den Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb wieder los.

P-1	Geschwindigkeitsregler für den Eigenantrieb	P-2	Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb
-----	---	-----	---------------------------------------

LED-SCHEINWERFER (Abb. Q)

Drücken Sie zum Einschalten die Scheinwerfer-Taste.

Der Bereich vor dem Rasenmäher wird von dem Scheinwerfer hell ausgeleuchtet.

Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter erneut.

MÄHSTATUSANZEIGE (Abb. A2)

Die Mähstatusanzeige auf dem Bedienfeld zeigt den Betriebsstatus des Rasenmähers an.

DE

Anzeige	Beschreibung	Bedeutung	Abhilfe
	Grünes Dauerlicht	Der Rasenmäher funktioniert einwandfrei.	Keine erforderlich.
	Grün blinkend	Die Seitenholme sind nicht vollständig ausgezogen.	Den Rasenmäher ausschalten und prüfen, ob die Seitenholme vollständig ausgezogen sind.
		Der Holm ist nicht in einer der Betriebspositionen arretiert.	Den Rasenmäher ausschalten und prüfen, ob der Griffbügel in einer der drei Betriebsposition verriegelt ist.
	Rot blinkend	Niedriger Akkuladestand	Rasenmäher abstellen und Akku aufladen.
	Oranges Dauerlicht	Der Rasenmäher ist überhitzt.	Lassen Sie den Bügelschalter los und warten Sie, bis die Temperatur des Rasenmähers unter 80 °C gesunken ist. Siehe RASENMÄHER-ÜBERHITZUNGSSCHUTZ weiter unten.
	Orange blinkend	Der Rasenmäher ist überlastet.	1. Akku entnehmen. Dann prüfen, ob sich Gras unter dem Mähdeck angesammelt hat. Falls erforderlich, das Mähdeck reinigen. 2. Langsamer mähen. 3. Schnitthöhe vergrößern. 4. Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den EGO-Kundendienst. Siehe RASENMÄHER-ÜBERLASTUNGSSCHUTZ weiter unten.
	Abwechselnd rot/grün blinkend	Fehler in der Rasenmäher-Elektronik.	Wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst.

RASENMÄHER-ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Ist die Rasenmäher Temperatur während des Betriebs höher als 90 °C, schaltet der elektronische Überhitzungsschutz den Rasenmäher sofort ab, um Schäden durch überhöhte Temperaturen zu verhindern.

Die Mähstatusanzeige leuchtet dann dauerhaft orange. Lassen Sie den Auslöser für die Messerrotation los und warten Sie, bis der überhitzte Rasenmäher sich abgekühlt hat und die Statusanzeige grün leuchtet, starten Sie dann den Rasenmäher neu.

RASENMÄHER-ÜBERLASTSCHUTZ

Um Überlastungen zu vermeiden, nicht zu viel Rasen auf einmal mähen. Mähen Sie langsamer oder vergrößern Sie die Schnitthöhe.

Ihr Rasenmäher besitzt einen integrierten Überlastschutz. Wenn der Rasenmäher überlastet ist, stellt sich der Motor ab und die Mähstatusanzeige auf dem Bedienfeld blinkt orange.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie den Rasenmäher immer aus, nehmen Sie den Akku heraus und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Rasenmäher reinigen, warten oder transportieren.

⚠️ WARNUNG: Warten Sie die Maschine immer regelmäßig.

⚠️ WARNUNG: Um sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile nach dem Anschlagen an einen Fremdkörper vollständig zum Stillstand gekommen sind und um die Maschine auf Schäden zu überprüfen und sie zu reparieren, bevor Sie sie erneut einschalten und in Betrieb setzen, schalten Sie die Maschine aus und nehmen Sie den Akku heraus.

⚠️ WARNUNG: Um sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, falls die Maschine anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren, und um sie sofort auf Schäden zu untersuchen, die beschädigten Teile auszutauschen oder zu reparieren und gelöste Teile zu prüfen und nachzuziehen, schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Akku.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur baugleiche Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile

kann Unfälle und Schäden am Gerät hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

REINIGEN DES RASENMÄHERS

Die Unterseite des Mähdecks sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, da dort Schnitgut, Blätter, Schmutz und andere Ablagerungen anhaften.

Beseitigen Sie größere Mengen Grasschnitt und Blätter an oder um die Antriebswelle herum sowie am Motorlüfter. Wischen Sie den Rasenmäher mit einem feuchten Tuch ab.

ANBRINGEN/ABMONTIEREN DES MESSERS

⚠️ WARNUNG: Schützen Sie stets Ihre Hände, indem Sie Handschuhe tragen oder die Schneidkanten mit Lumpen oder anderen Materialien umwickeln, wenn Sie Wartungsarbeiten am Mähmesser durchführen. Entfernen Sie immer den Akku, wenn Sie den Rasenmäher warten oder transportieren.

■ Abmontieren des Messers Abb. R1.

HINWEIS: Falls sich die Schraube beim Lockern mit der Motorwelle dreht, drehen Sie den Lüfter mit der Hand, bis die Löcher im Lüfter mit den Löchern im Messer übereinstimmen, und stecken Sie einen weiteren Metallstab in die aufeinander ausgerichteten Löcher (Abb. R2).

■ Montieren des Messers

Die Montagereihenfolge ist in Abb. S dargestellt. Lassen Sie die Bohrungen im Lüfter mit den Bohrungen im Messer fluchten (Abb. T). Das Lüfterflügel muss dabei in Richtung Mähwerk und die beschriftete Messerseite nach außen zeigen. Nun schrauben Sie das Messer fest an, wie in Abb. U gezeigt.

R2-1	Stabilisator 1	S-2	Messer
R2-2	Stabilisator 2	S-3	Flansch
R2-3	14-mm-Schlüssel	S-4	Schraube
S-1	Lüfter		

HINWEIS: Zum Festschrauben des Messers wird ein Anzugsmoment von 50 - 60 Nm empfohlen.

LAGERN DES RASENMÄHERS

■ Nehmen Sie den Akku aus dem Rasenmäher und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie ihn nicht neben korrosivem Material, wie zum Beispiel Düngemittel oder Steinsalz, auf.

- Stellen Sie den Rasenmäher an einem geschützten, geschlossenen Ort ab, der kühl, trocken und für Kinder unerreikbaar ist.
- Decken Sie den Rasenmäher nicht mit einer festen Kunststoffolie ab. Durch eine Kunststoffabdeckung kann die Feuchtigkeit um den Rasenmäher herum nicht entweichen, was zu Rostbildung und Korrosion führt.
- Der Rasenmäher kann hochkant oder waagrecht abgestellt werden. (Abb. V & W).

⚠ WARNUNG: Wenn der Rasenmäher aus der aufrechten Position umfällt, kann es zu Beschädigungen am Rasenmäher oder Verletzungen kommen. Achten Sie stets darauf, dass der Rasenmäher nicht umfallen kann und außer Reichweite von Kindern ist, wenn er aufrecht gelagert wird. Sofern möglich, lagern Sie ihn flach aufliegend.

Umweltschutz



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Restmüll, nutzen Sie separate Sammelstellen.

Informationen über die vor Ort angebotenen Sammelstellen erteilt die zuständige Gemeindestelle.

Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder Schutthalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen. Dadurch werden Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt.

STÖRUNGSBEHEBUNG

DE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Rasenmäher oder der Eigenantrieb startet nicht.	■ Der Akku ist entladen. ■ Der Akku ist nicht richtig ins Akkufach eingesetzt worden. ■ Der Griffbügel ist nicht in einer Betriebsposition verriegelt und die Mähstatusanzeige blinkt grün. ■ Das Mähdeck ist mit Grasschnitt und Ablagerungen verstopft. ■ Der Geschwindigkeitsregler für den Eigenantrieb befindet sich in der niedrigsten Position (AUS).	■ Laden Sie den Akku auf. ■ Den Akku in das Akkufach schieben, bis er hörbar einrastet. ■ Den Rasenmäher ausschalten und prüfen, ob der Griffbügel in einer der Betriebsposition verriegelt ist. ■ Das Mähdeck reinigen und sicherstellen, dass sich das Messer frei bewegen kann. ■ Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler für den Eigenantrieb leicht nach vorne, und drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb.
Der Rasenmäher mäht ungleichmäßig.	■ Das Messer ist stumpf. ■ Die Schnitthöhe ist nicht korrekt eingestellt. ■ Das Messer ist falsch montiert. ■ Der Messergeschwindigkeitsmodus ist nicht richtig eingestellt.	■ Messer schärfen oder ersetzen. ■ Mähdeckhöhe auf eine höhere Position einstellen. ■ Montieren Sie das Messer wieder. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „ENTFERNEN DES MESSERS“ in dieser Bedienungsanleitung. ■ Einen geeigneten Modus für die Messergeschwindigkeit wählen.
Der Rasenmäher mulcht nicht richtig.	■ An der Unterseite des Mähdecks haftet feuchtes Schnittgut. ■ Der Rasenmäher ist so eingestellt, dass er eine zu große Menge Gras auf einmal mäht. ■ Der Messergeschwindigkeitsmodus ist nicht richtig eingestellt.	■ Mit dem Mähen warten, bis der Rasen trocken ist. ■ Das Mähdeck auf eine größere Schnitthöhe einstellen. ■ Wählen Sie Modus 1 oder den ECO-Geschwindigkeitsmodus.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Rasenmäher bleibt während des Mähens unerwartet stehen.	- Der Akku ist entladen. - Der Rasenmäher ist überlastet und die Mähstatusanzeige blinkt orange. - Das Mähdeck wird durch Grasschnitt und Ablagerungen blockiert. - Der Akku oder der Schaltkreis des Rasenmähers ist zu heiß. Wenn der Rasenmäher überhitzt ist, leuchtet die Mähstatusanzeige dauerhaft orange. - Der Messergeschwindigkeitsmodus ist nicht richtig eingestellt. - Der Rasenmäherelektronik-Fehler und die Mähstatusanzeige blinken abwechselnd rot/grün.	- Laden Sie den Akku auf. - Prüfen, ob sich unter dem Mähdeck Gras angesammelt hat, und gegebenenfalls entfernen. Schnitthöhe vergrößern oder langsamer mähen. - Verstopfung am Mähdeck beseitigen. Eine größere Schnitthöhe einstellen und/oder einen schmaleren Streifen mähen. - Den Akku oder den Rasenmäher abkühlen lassen. - Messergeschwindigkeit auf eine niedrigere Stufe einstellen. - Wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst.
Das Gerät vibriert extrem.	- Das Messer hat sich gelockert. - Das Messer hat eine Unwucht. - Das Messer ist verbogen. - Die Motorwelle ist verbogen. - Der Rasenmäher ist so eingestellt, dass er eine zu große Menge Gras auf einmal mäht. - Der Messergeschwindigkeitsmodus ist nicht richtig eingestellt.	- Die Schraube am Messer anziehen. - Wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst. - Der Messer ersetzen. - Wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst. - Das Mähdeck auf eine größere Schnitthöhe einstellen. - Die Messergeschwindigkeit auf eine niedrigere Stufe einstellen.
Der Motor rotiert, aber das Messer schneidet das Gras nicht.	Das Messer wurde nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen.	Das Messer fest anziehen. Das empfohlene Drehmoment für die Messerschraube liegt bei 50 bis 60 Nm.

GARANTIE

EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN

Sämtliche EGO-Garantiebedingungen finden Sie auf der Website egopowerplus.eu.